

S.C MERTECOM SRL

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

vanzari@mertecom.romertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Pad Taski Twister White 17" 5871027 1 bucata**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

Fișă Produs

Pad Taski Twister White 17" 5871027 1 bucata

Denumire	Cod Produs	Marca
Pad Taski Twister White 17" 5871027 1 bucata	M01585	Diversey



Descriere

Pad Taski Twister White 17" 5871027

Se folosește pentru polișarea pardoselilor curate și uscate. Pad-ul alb creează un luciu intens pe pardoseli. Se recomandă pentru mașini de până la 3000 rpm.

Indicații de utilizare Pad Taski Twister White 17" 5871027 :

Pad-ul se folosește uscat sau umed pentru a polișa pardoselile.

- Amplasați pad-ul sub suportul de pad-uri al mașinii
- Dacă este cazul, umpleți rezervorul aparatului sau dispozitivul de pulverizare cu soluție de curățare
- Polișați pardoseala cu mașina pregătită corespunzător
- Colectați praful sau soluția de curățare murdară
- Aveți grijă de pad-uri
- După utilizare, îndepărtați pad-urile din suportul de pad-uri
- Clătiți pad-urile cu jet de apă și lăsați-le să se usuce

Pretul pentru o bucata.