



MANUAL DE UTILIZARE DOZATOR DE SĂPUN

Vă mulțumim că ați cumpărat acest dozator de săpun, care este fabricat din oțel inoxidabil de tip 304. Acest dozator este controlat de CPU și are o bună abilitate anti-interferență. Este alimentat de baterii și consumă puțin, astfel poate fi folosit mai mult timp, având senzor cu infraroșii, distribuie săpun în mod automat fiind evitată atingerea și împiedicată infectarea.

Caracteristici:

- ❖ Corp din oțel inoxidabil, puternic și durabil
- ❖ O picătură cu volum constant per acțiune
- ❖ Ușa de deasupra și cea de dedesubt au încuietoare pentru a împiedica atât blocarea orificiului de scurgere cât și furtul dozatorului.

Piese:



1. Orificiu de scurgere
2. Senzor
3. Buton
4. Carcasa de deasupra
5. Cheie
6. Carcasa de dedesubt
7. Corp
8. Orificiul de verificare a nivelului săpunului
9. Indicator


- 10. M4x 8 șuruburi
- 11. Inel de cauciuc
- 12. Suport de prindere
- 13. Dibluri
- 14. S14x 20 de șuruburi

Instalare

1. Descuiați și deschideți carcasa frontală(6) folosind cheia (5) atașată conform figurii 1.
2. Așa cum se arată în figura 2, faceți 2 găuri de 6 mm și fixați suportul de prindere pe perete cu diblurile (13) și șuruburile ST4x20 (14) atașate.
3. Puneți dozatorul pe suport și fixați-l cu șuruburile M4x8 (10) atașate.

Instalarea bateriei:

- ❖ Descuiați și deschideți carcasa inferioară (4) folosind cheia (5) atașată, apăsați butonul de la carcasa bateriei și scoateți cutia pentru baterii (16) conform figurii 3.
- ❖ Instalați 4 baterii LR6 în cutie conform polilor + - , puneți bateria la loc și închideți carcasa cutiei pentru baterii(figura 4)



Reumplerea cu săpun

- ❖ Deschizați și deschideți carcasa superioară(6), reumpleți corpul (7) și închideți carcasa.

Aplicație :

1. După instalarea bateriilor, indicatorul (9) se va aprinde. Apăsăți butonul (3), indicatorul se va stinge și dozatorul va fi în stand-by.
2. La prima folosire, faceți-l să distribuie de câteva ori pentru a scoate aerul din pompă.
3. Când aveți nevoie de săpun, puneți mâinile la 0-8 mm sub orificiul de scurgere, dozatorul va distribui automat. Acesta distribuie 1 ml de săpun de fiecare dată.
4. Când bateriile se consumă, indicatorul se va aprinde; când dozatorul se oprește din funcționare, trebuie schimbate bateriile.

Specificații:

Voltaj: DC 4 x 1,5 LR6

Capacitate: 1200 ml

Distanță de inducție: aproximativ 8 cm

Doză: 1 ml o data

Note:

1. **Pentru a evita funcționarea incorectă, lăsați cel puțin 40 cm spațiu sub dozator.**
2. **NU instalați dozatorul în locuri care au o puternică lumină solară directă sau deasupra lucrurilor care au o puternică reflexie.**
3. **Nimic nu trebuie să blocheze orificiul de scurgere**
4. **Mențineți săpunul curat fără orice fel de impurități**
5. **NU stropiți dozatorul direct**
6. **NU folosiți nici un fel de diluant sau lichid chimic care ar putea să dăuneze suprafeței pentru a curăța dozatorul.**

Pachet:

Un dozator de săpun

Un exemplar al manualului de utilizare

Un set de 2 bucăți de șuruburi și 2 dibluri, 1 cheie.